

Turnipsmart 智能插座

若多次设置均不成功请参考此文档

一：指示灯状态判定。

红灯亮为通电

红灯灭为断电

绿灯常亮为已设置成功

绿灯慢闪为待联网状态


绿灯频闪为已进入设置状态

二：问题确定若多次设置，绿灯始终不常亮则进入以下操作

描述：目前智能插座支持无线 b/g/n 模式。暂不支持 a 模式。所以双频路由器可能会遇到配置失败的问题，以下为解决方案。

1， 登陆路由器。打开已联网设备的浏览器输入网址，一般为：192.168.1.1 也可能是192.168.0.1

2， 找到无线设置将无线模式改为 802.11 b/g/n 或 11 b/g/n 如图



若没有找到无线设置请进入高级设置中选择无线设置。

3， 修改完成后 再次尝试设置。即可成功。 成功后可将网络模式改回以前，或保持不变均可。

三：客服电话：0536-898 8913 官网：www.turnipsmart.com